## **Guide rapide**



## Contrôle intelligent des prix de l'électricité / SmartGrid

CTC EcoLogic L/M, CTC EcoPart i600M, CTC EcoPart 400 Pro, CTC EcoZenith i255/i360/i555 Pro, CTC EcoVent i360F, CTC EcoHeat 400, CTC GS/GSi 600

🛱 Rég.Prix de l'ele	ectr.	
Contrôle des prix Régions	Marche	
Dynamique	Oui	
Valeur limite haute SEK Valeur limite bas	X 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0	ок
Standard	Haut	
Jours de calcul Apercu doppées	2	$\mathbf{\vee}$
Offset %	0	
Largeur %	50	

			cTc	
	CTC GGI 612		~ cTc	1
	26°C	27'C		
6	59 °C			
9	NENTLATION 350	59 Harriston	*	
2	-	+ Ligg til pere		
		0	4	



## Contrôle des prix de l'électricité via myUplink

En reliant la pompe à chaleur à l'application mobile myUplink, il est possible de télécharger en continu le prix au comptant du réseau électrique régional sur la pompe à chaleur.

L'afficheur peut comporter trois catégories de prix distinctes : « Haut », « Moyen » et « Bas ».

Lorsque le prix au comptant excède la limite « Haut » prédéfinie dans les paramètres, la fonction « SmartGrid Blocage » est déclenchée pour les sous-systèmes pour lesquels cette fonctionnalité a été activée dans le menu « Réglages ».

Lorsque le prix est inférieur à la limite « Bas »prédéfinie dans les paramètres, la fonction « SmartGrid Prix bas » est activée pour les sous-systèmes ayant cette fonctionnalité définie dans le menu « Réglages ».

La fonction « SmartGrid Surcap. » n'est pas conçue pour contrôler le prix de l'électricité.

## Veuillez noter :

Afin d'obtenir les prix précis de l'électricité, il est nécessaire de définir au préalable le pays où le système est installé.



## Ajustement du réglage « Pays »

Pour afficher les pays ou régions pouvant être sélectionnés, cliquez sur le symbole « pays » situé dans le menu « Installateur/Afficheur ». Le pays prédéfini (affiché en vert) dépend de la langue sélectionnée.

« English » est le paramètre de langue par défaut, et le paramètre du pays par défaut est donc « GB United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ».

Sélectionnez le pays dans lequel le système est installé. Selon le pays sélectionné, les réglages d'usine spécifiques au produit peuvent varier.

Pour contrôler les prix de l'électricité via l'application mobile myUplink, il est également nécessaire de sélectionner le « Pays » afin d'obtenir les prix précis de l'électricité.



## Menu « Def. Communication »

Définir d'abord « Prix de l'electr. » dans le menu « Installateur/Définir/Communication ».

#### Prix de l'electr. myUplink/myUplink ext./BMS/No

Pour contrôler le prix de l'électricité à partir de l'application mobile myUplink, sélectionnez « myUplink » afin de connecter la pompe à chaleur à cette application.

Pour se connecter à une application externe de contrôle des prix via myUplink, sélectionnez « myUplink ext. ». Cependant, veuillez noter que cette option n'est pas actuellement disponible.

Pour vous connecter via la gestion des propriétés, sélectionnez « BMS ».



🕅 Pays	
SI Slovenia	
SJ Svalbard and Jan Mayen	
SE Sweden	
CH Switzerland	OK
UA Ukraine	
GB United Kingdom of Great Britain and Northern	
AX Åland Islands	$\mathbf{V}$

Menu : « Installateur/Afficheur/Pays ».

Def. Communication	1	
myUplink	Oui	
Web	Non	
Prix de l'electr.	myUplink	
		ок

Menu : « Installateur/Définir/Communication ».



## Paramètres de communication

Veuillez vous assurer que « myUplink » est sélectionné dans le menu « Def. Communication ».

Pour accéder à la page « Rég.Prix de l'electr. », sélectionnez « Prix de l'electr. » dans le menu « Installateur/Réglages/Communication ».

## Réglages du prix de l'électricité

#### Contrôle des prix

Marche/Arrêt

Pour afficher les autres lignes de menu dans l'écran « Rég.Prix de l'electr. », sélectionnez « Marche » pour activer cette fonctionnalité.

#### Régions

#### SE01/SE02/SE03/SE04

Cliquez sur « OK » sur la ligne « Régions ». Si des régions ont été définies pour le pays sélectionné (à partir du menu « Installateur/Afficheur/Pays »), les régions tarifaires correspondantes s'affichent sur cette page. Dans le cas contraire, le texte « Aucune région disponible » s'affiche. Dans cet exemple, les régions tarifaires suédoises sont affichées.

## Dynamique

## Oui/Non

L'option « Oui » calcule les prix de l'électricité à l'aide d'algorithmes de tarification qui définissent des catégories de prix, telles que « Haut », « Moyen » et « Bas ».

Cliquez sur « OK » sur la ligne « Aperçu données » pour afficher un graphique des prix de l'électricité calculés sur l'intervalle de temps sélectionné (« Jours de calcul »).

Il est également possible d'afficher le graphique en cliquant sur l'icône « Prix de l'electr. » dans le menu principal « Etat Installation » (voir la section « Etat Installation »).

## Valeur limite haute

Définissez la valeur limite au-dessus de laquelle le prix de l'électricité est considéré comme « Haut ». Dans cet exemple, la valeur limite est de 3,50 SEK. Cette valeur limite peut être utilisée conjointement avec la fonction de calcul dynamique des prix pour définir une gamme de prix « Haut » différente de celle déterminée par la fonction de calcul dynamique des prix.

Les prix définis comme « Haut » activent la fonction « SmartGrid Blocage ».

#### Valeur limite bas

Définissez la valeur limite au-dessous de laquelle le prix de l'électricité est considéré comme « Bas ». Dans cet exemple, la valeur limite est de 1,50 SEK. Cette valeur limite peut être utilisée conjointement avec la fonction de calcul dynamique des prix pour définir une gamme de prix « Bas » différente de celle déterminée par la fonction de calcul dynamique des prix.

Les prix définis comme « Bas » activent la fonction « SmartGrid Prix bas ».

#### Standard

Haut/Moyen/Bas

Sélectionnez la catégorie de prix à appliquer lorsque les prix ne peuvent pas être récupérés.

🗭 Regl. Communication	$\checkmark$
Ethernet	
BMS	
myUplink	
Prix de l'electr.	ок

Menu : « Installateur/Réglages/Communication »

🗭 Rég.Prix de l'ele	ectr.	
Contrôle des prix Régions	Marche	
Dynamique	Oui	
Valeur limite haute SEK	+0003.5000	OK
Valeur limite bas SEK	+0001.5000	UK
Standard	Haut	
Jours de calcul	10	$\mathbf{\nabla}$
Aperçu données		
Offset %	0	
Largeur %	50	

Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr. » où « Installateur/Définir/Communication/myUplink:Oui » est sélectionné.



Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr./ Régions » où « Installateur/Définir/Communication/myUplink:Oui » est sélectionné.

## Jours de calcul

Veuillez choisir le nombre de jours utilisé pour le calcul dynamique du prix. Comme le calcul dynamique repose sur le prix moyen par jour, plus le nombre de jours de calcul est élevé, plus la valeur est fiable et stable.

Vous pouvez également consulter la section « Exemple : Réglages du prix de l'électricité ».

#### Aperçu données

Pour visualiser les prix de l'électricité pour la période sélectionnée sous forme de graphique, cliquez sur « Aperçu données ».

#### Offset %

0 (0...100)

Pour accéder à la ligne de menu « Offset % », saisissez le code « 4003 » dans le menu « Installateur/Service/ Réglages codés/Code ».

Le « Offset » est la limite qui détermine la frontière entre le prix « Haut » et le prix « Moyen » de l'électricité. Il est déterminé à partir du prix moyen calculé pour la durée spécifiée.

Vous pouvez également consulter la section « Exemple : Réglages du prix de l'électricité ».

## Largeur % 50 (0...200)

Pour accéder à la ligne de menu « Largeur % », saisissez le code « 4003 » dans le menu « Installateur/Service/ Réglages codés/Code ».

La « Largeur » correspond à l'intervalle de prix vertical dans lequel le prix de l'électricité est considéré comme étant « Moyen ».

Vous pouvez également consulter la section « Exemple : Réglages du prix de l'électricité ».



Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr./Aperçu données ».





# Exemple : Réglages du prix de l'électricité

Cette section présente un exemple de réglage des prix de l'électricité.

## Calcul du prix de l'électricité avec et sans réglages de valeurs limites

L'utilisateur a la possibilité de choisir d'utiliser ou non la fonction de calcul dynamique des prix.

Voici un exemple de réglages qui utilisent la fonction de calcul dynamique (avec et sans limites de valeur) pour déterminer les catégories de prix de l'électricité « Haut », « Moyen » et « Bas » :

#### Valeurs limites saisies

Dans cet exemple, le calcul dynamique est activé et des limites de valeur sont définies.

« Valeur limite haute » : 3,50 SEK

Signifie que la catégorie de prix de l'électricité « Haut » est définie en utilisant la valeur limite comme le réglage le plus bas possible pendant toute la période.

• « Valeur limite bas » : 1,50 SEK

signifie que la catégorie de prix de l'électricité « Bas » est définie en utilisant la valeur limite comme le réglage le plus élevé possible pendant toute la période.

#### Aucune valeur limite saisie

Dans cet exemple, le calcul dynamique est activé sans l'utilisation de valeurs limites. Les catégories de prix de l'électricité sont définies par des algorithmes de calcul.

🛱 Rég.Prix de l'ele	ectr.	
Contrôle des prix	Marche	
Régions		
Dynamique	Oui	
Valeur limite haute SEK	+0003.5000	OK
Valeur limite bas SEK	+0001.5000	UK
Standard	Haut	
Jours de calcul	10	$\mathbf{\mathbf{V}}$

Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr. ». Calcul dynamique avec valeurs limites.



Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr./Aperçu données ».

Calcul dynamique avec valeurs limites.

🛱 Rég.Prix de l'ele	ectr.	
Contrôle des prix	Marche	
Régions		
Dynamique	Oui	
Valeur limite haute	0 0 0 0. 0 0 0 X0	OK
Valeur limite bas	0 0 0 0. 0 0 0 X0	UK
Standard	Haut	
Jours de calcul	10	$\mathbf{V}$

Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr. ». Calcul dynamique sans valeurs limites.



Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr./Aperçu données ».

Calcul dynamique sans valeurs limites.

## Exemple : Offset %

En augmentant la valeur « Offset % », la limite entre les prix « Moyen » et « Haut » de l'électricité est augmentée.

Veuillez consulter les menus « Aperçu données » (A) et (B) ci-dessous. Les graphiques correspondent aux réglages effectués dans le menu « Rég.Prix de l'electr. ».

Dans le menu « Aperçu données » (A), le « Offset % » a été réglé sur « 0 » (réglage d'usine), tandis que dans le menu « Aperçu données » (B), le « Offset % » a été réglé sur « 100 ».

Notez que lorsque « Offset % » est égal à « 100 », le prix de l'électricité est déterminé comme étant « Haut » pendant des périodes plus courtes que lorsque « Offset % » est égal à « 0 ».

🛱 Rég.Prix de l'ele	ectr.	
Contrôle des prix	Marche	
Régions		
Dynamique	Oui	
Valeur limite haute SEK	0 0 0 0. 0 0 0 0 X 0	OK
Valeur limite bas SEK	0 0 0 0. 0 0 0 0 X 0	UK
Standard	Haut	
Jours de calcul	2	$\mathbf{\vee}$
Aperçu données		
Offset %	100	
Largeur %	0	

Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr. ». Offset % = 100.



Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr./Aperçu données ».

Offset % = 0.



Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr./Aperçu données ».

Offset % = 100.

## **Exemple : Largeur %**

Veuillez consulter les menus « Aperçu données » (A) et (B) ci-dessous. Les graphiques correspondent aux réglages effectués dans le menu « Rég.Prix de l'electr. ».

Lorsque les valeurs maximales sont appliquées aux réglages de « Offset % » et de « Largeur % », le menu d'affichage « Aperçu données » (A) indique que la gamme de prix « Moyen » devient considérablement importante. En général, l'électricité est classée comme étant à un prix « Moyen ».

Dans le menu d'affichage « Aperçu données » (B), en définissant « Largeur % » à « 0 », la gamme de prix « Moyen » disparaît, ce qui signifie que le prix de l'électricité sera simplement considéré comme étant « Haut » ou « Bas » en fonction du prix moyen de l'électricité.

🋱 Rég.Prix de l'ele	ectr.	
Contrôle des prix	Marche	
Régions		
Dynamique	Oui	
Valeur limite haute SEK	X 0 0 0 0.0 0 0 X 0	OK
Valeur limite bas SEK	X 0 0 0 0.0 0 0 X 0	UK
Standard	Haut	
Jours de calcul	2	$\mathbf{\vee}$
Aperçu données		
Offset %	100	
Largeur %	200	

Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr. ». Largeur % = 200, Offset % = 100.



Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr./Aperçu données ».

Largeur % = 200, Offset % = 100.



Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr./Aperçu données ».

Largeur % = 0.

## Exemple : Jours de calcul

Si « Jours de calcul » est défini sur « 1 », le prix moyen est renouvelé et calculé chaque jour.

#### 🗭 Rég.Prix de l'electr. Contrôle des prix Marche Régions Dynamique Oui Valeur limite haute SEK X 0 0 0 0 .0 0 0 0 ОК Valeur limite bas SEK X 0 0 0 .0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X 0 X 0 0 X 0 Standard Haut Jours de calcul 1 Aperçu données Offset % 100 Largeur % 100

Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr. ». Jours de calcul = 1.



Menu : « Installateur/Réglages/Communication/Prix de l'electr./Aperçu données ».

Jours de calcul = 1.



## **Etat Installation**

Pour accéder au « Prix de l'electr. » dans le menu « Etat Installation », cliquez sur l'icône « Prix de l'electr. » dans la barre d'icônes du menu principal « Etat Installation ».

Dans les sous-menus « Etat Installation », l'état des fonctions SmartGrid de chaque sous-système est spécifié.



Menu : « Etat Installation » (CTC EcoLogic L).



Menu : « Etat Installation/Prix de l'electr. ».



## Prix de l'electr.

Ce menu s'affiche si le « Prix de l'electr. » a été définie dans le menu « Installateur/Définir/Communication ».

Mode Prix de l'electr.	Haut
Indique la catégorie de prix actuelle (« Haut », «	« Moyen »
ou « Bas »).	

## Prix de l'electr./kWh 7,5 SEK

Indique le prix actuel de l'électricité dans la devise locale.

Pour afficher le graphique « Aperçu données », cliquez sur « l'icône de graphique » en bas à gauche de l'écran du menu.

## **Activation des fonctions SmartGrid**

Les fonctions SmartGrid peuvent être utilisées pour augmenter facilement la température dans la pièce ou dans le réservoir d'eau chaude (ballon ECS) lorsque le prix de l'électricité est bas (« SmartGrid Prix bas »). De même, ces fonctions peuvent être utilisées pour abaisser le point de consigne dans la piscine ou bloquer la chaleur supplémentaire lorsque le prix de l'électricité est haut (« SmartGrid Blocage »). Pour ce faire, il est nécessaire d'activer/définir les fonctions SmartGrid actuelles (comme décrit dans cette section) et d'ajuster les réglages SmartGrid du sous-système concerné (circuit de chauffage, ballon d'eau chaude, piscine, etc.) dans les menus de réglage décrits dans la section « Réglages : Fonctions Smartgrid ».

La fonction SmartGrid peut être activée à l'aide des méthodes suivantes :

(En mode normal, la priorité est donnée à l'activation suivante dans la liste.)

- 1. Via les entrées numériques sur le circuit imprimé.
- En définissant un planning hebdomadaire dans lequel est spécifiée l'heure à laquelle les différentes fonctions SmartGrid seront activées.
- En utilisant le contrôle intelligent des prix de l'électricité via l'application.

## 1. Entrées numériques

Les éléments suivants peuvent être définis comme signaux d'entrée :

- Bornier de connexion K22–K25
- Accessoire sans fil de la série SmartControl
- Entrée numérique BMS 0-7.

Tout d'abord, assignez une entrée numérique à « SmartGrid A » (« SG A ») et « SmartGrid B » (« SG B ») dans le menu « Installateur/Définir/Contrôle Distance ».

Dans cet exemple, « SmartGrid A » a été assigné à l'entrée « K22 » et « SmartGrid B » à l'entrée « K23 ».

Pour activer la fonction SmartGrid « SG Prix bas », l'entrée « K23 » (« SG B ») doit être ouverte et l'entrée « K22 » (« SG A ») doit être fermée.

K22 (SG A)	K23 (SG B)	Fonction
Off	Off	Normal
Off	Activé	SmartGrid Prix bas
Activé	Activé	SmartGrid Surcap.
Activé	Off	SmartGrid Blocage

## 2. Prog. SmartGrid Hebdo

Avant que la ligne de menu « Prog. SmartGrid Hebdo » puisse s'afficher dans le menu « Installateur/ Réglages », il est nécessaire d'attribuer un programme hebdomadaire (numéroté de 1 à 30) à SmartGrid A dans le menu « Installateur/Définir/Contrôle Distance ».

Dans le menu « Prog. SmartGrid Hebdo », vous pouvez définir les heures d'activation de la fonction SmartGrid pour chaque jour de la semaine.

Dans cet exemple, la fonction « SmartGrid Blocage » a été programmée pour être activée du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 21 h .

Pour obtenir davantage d'informations sur la configuration des programmes, vous pouvez vous référer à la section « Programme hebdomadaire » du « Manuel d'installation et d'entretien ».

En plus d'être activées, les fonctions SmartGrid doivent être définies dans le menu des réglages du sous-système correspondant. Vous pouvez consulter le chapitre « Réglages : Fonctions Smartgrid ».

-	•	

💌 💌 Def. Contrôle Distance			
Contrôle Distance	Pin	Prog. Hebdo	
SmartGrid A	K22	1	
SmartGrid B	K23		
Vent. Réduite	Arrêt	Arrêt	OK
Vent. Normale	Arrêt	Arrêt	UK
Vent. Boost	Arrêt	Arrêt	
Vent. Innoccupé	Arrêt		$\mathbf{V}$

Menu : « Installateur/Définir/Contrôle Distance ».

2.		
C Reg	llages	
Communi	cation	
Ventilatio	n	
Sondes Co	urant	
Prog. Cont	trôle d'entrainement H	OK
Prog. Sma	rtGrid Hebdo	UK
Sauvegard	der Réglages	
Charger R	églages	$\mathbf{V}$
Charger ré	églages usine	

Partie du menu « Installateur/Réglages ».



Menu : « Installateur/Réglages/Prog. SmartGrid Hebdo ».

## **Réglages : Fonctions Smartgrid**

Les menus de réglage (Installateur/Réglages/) de chaque sous-système\* (circuit de chauffage, pompe à chaleur, chauffage d'appoint [électrique], ballon ECS, piscine, rafraîchissement, ballon tampon, ballons haut et bas) sont utilisés pour déterminer ce qui se produira lorsque les fonctions SmartGrid sont activées pour le sous-système concerné. Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez vous référer à la section « Activation des fonctions SmartGrid ».

Vous trouverez ci-dessous les plages de réglage des fonctions SmartGrid associées au contrôle intelligent des prix de l'électricité, à savoir « SmartGrid Blocage » et « SmartGrid Prix bas » (la valeur d'usine des fonctions SmartGrid est indiquée en gras).

•	Smartgrid Prix bas °C	<b>Arrêt</b> /15 °C
•	SmartGrid Blocage	Arrêt/Marche
Pr	ogramme de chauffage	
Co	onfort :	
•	SmartGrid Prix bas	Arrêt/Marche
Pe	ersonnalisé :	
•	SmartGrid Prix bas	Arrêt/Marche
•	SmartGrid Blocage	Arrêt/Marche
Éc	onomie :	
•	SmartGrid Blocage	Arrêt/Marche
Pompe	à chaleur	
•	Blocage SmartGrid. PAC	<b>Non</b> /Oui
Appoint	t/ResistElec	
•	SmartGrid Blocage EL	<b>Non</b> /Oui
Ballon B	CS/Ballon Bas/Ballon Haut	
•	SmartGrid Blocage °C	<b>Arrêt</b> /-150 °C
•	SmartGrid Prix bas °C	<b>Arrêt</b> /130 °C
Tampor	ı	
•	SmartGrid Prix bas °C	<b>Arrêt</b> /130 °C
Piscine		
•	SmartGrid Blocage °C	<b>Arrêt</b> /-150 °C
•	Smartgrid Prix bas °C	<b>Arrêt</b> /150 °C
Rafraîcl	nissement	
•	SmartGrid Prix bas °C	<b>Arrêt</b> /15 °C

\*Les sous-systèmes qui peuvent être définis dépendent de la configuration du système et du modèle de pompe à chaleur.



Partie du menu « Installateur/Réglages » pour CTC Ecologic.

## Exemple : Réglages de la fonction « Smartgrid »

## **Regl. Piscine**

Selon les réglages de la section « Regl. Piscine », le point de consigne de la piscine est augmenté de 5 °C lorsque le prix de l'électricité est bas (en cas d'activation de la fonction « SmartGrid Prix bas ») et réduit de 10 °C\* lorsque le prix de l'électricité est haut (en cas d'activation de la fonction « SmartGrid Blocage »).

## Appoint

Dans la fenêtre « Appoint », il est précisé que le chauffage électrique est bloqué en cas de hausse des prix de l'électricité (lorsque la fonction « SmartGrid Blocage » est activée).

## Ö

## Menus des réglages

Les paramètres des sous-systèmes sont accessibles via les sous-menus « Installateur/Réglages ».

La fonction « SmartGrid Surcap. » n'est pas utilisée pour le contrôle du prix de l'électricité, mais elle est décrite dans les sous-menus suivants.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter la section « Contrôle des prix de l'électricité via myUplink ».

## **Regl. Circ Chauffage**

Pour accéder au circuit de chauffage à régler, sélectionnez « Circuit Chauffage » dans le menu « Installateur/ Réglages ».

Dans la fenêtre « Circ Chauffage 1 », sélectionnez le nombre de degrés d'augmentation de la valeur de consigne du circuit de chauffage lorsque les fonctions « SmartGrid Prix bas » et/ou « SmartGrid Surcap. » sont activées.

## SmartGrid Prix bas °C

## Arrêt (Arrêt/1...5)

Réglage permettant d'augmenter la température de la pièce lorsque le prix de l'électricité est « Bas », via SmartGrid.

## SmartGrid Surcap. °C

## Arrêt (Arrêt/1...5)

Réglage permettant d'augmenter la température de la pièce lorsque le réseau électrique est en « Surcapacité », via SmartGrid. Cette fonction ne sert pas au contrôle des prix de l'électricité.

## SmartGrid Blocage

## Arrêt (Arrêt/Marche)

L'option « Marche » verrouille le circuit de chauffage lorsque le prix de l'électricité est « Haut », via SmartGrid. Cette fonction n'est pas activée lorsque la température extérieure descend en dessous de la valeur définie dans le menu « Abaissement jusqu'à °C ».

Ö Piscine		
Piscine	On	
Temp Piscine °C	25	
Diff Piscine °C	1.0	
Prio Piscine °C	Bas	OK
SmartGrid Blocage °C	-10	UK
SmartGrid Prix bas °C	5	
SmartGrid Surcap.°C	Arrêt	

Partie du menu « Installateur/Réglages/Piscine ».

🏷 Appoint		
Tarif EL	Oui	
Prog. Tarif EL Hebdo		
SmartGrid Blocage EL	Oui	
E1 Pompe de charge PAC1 (G	511) %100	OK
E2 Pompe de charge PAC1 (G	511) 970	UK
E3 Pompe de charge PAC1 (G	511) 970	

Partie du menu « Installateur/Réglages/Appoint ».

🛱 Reglages	
Circ Chauffage	
Pomp A Chaleur	
Appoint	
Ballon ECS	OK
Chauffage du Tampon	UK

Partie du menu « Installateur/Réglages » (CTC EcoLogic L).

🔅 Circ Chauffage 1		
Programme		
Courbe de chauffe		
Depart Maxi °C	55	
Depart Mini °C	Arrêt	OK
Chauffage Mode	Auto	UK
Chauffage Mode, Ext.		
Prog. Chauffage Hebdo		
Non Chauffage, Ext °C	18	
Non Chauffage Heure	120	
Abaissement jusqu'à °C	5	
Reduct. ambiance. nuit °C	-2	
Reduct. ambiance. vacances °C	-2	
Reduct. circ. prim. nuit °C	-3	
Reduct. circ. prim. vacances °C	-3	
Vitesse pompe Circ. Chauf	100	
Alarm temp ambiante °C	5	
SmartGrid Prix bas °C	Arrêt	
SmartGrid Surcap.°C	Arrêt	
SmartGrid Blocage	Arrêt	

Partie du menu « Installateur/Réglages/Circ Chauffage/Circ Chauffage 1 ».

\*La valeur maximale et les températures minimales sont définies par le logiciel.

## Programme

Pour ajuster les réglages de programmation du chauffage pour les modes « Économie », « Confort » et « Personnalisé », sélectionnez « *OK* » dans la ligne de menu « Programme » de la fenêtre « Regl. Circ Chauffage ». Le programme sélectionné est marqué d'un « X ».

Les fonctions SmartGrid suivantes peuvent être configurées en fonction du programme de chauffage :

#### SmartGrid Blocage

Arrêt (Arrêt/Marche)

Cette ligne de menu s'affiche pour les programmes de chauffage « Économie » et « Personnalisé ».

L'option « Marche » active le programme de chauffage lorsque la fonction « SmartGrid Blocage » est activée.

#### SmartGrid Prix bas\* Arrêt (Arrêt/Marche)

Cette ligne de menu s'affiche pour les programmes de chauffage « Confort » et « Personnalisé ».

« Marche » signifie que la température ambiante est augmentée en fonction du réglage de « SmartGrid Prix bas °C » lorsque « SmartGrid Prix bas » est activé.

#### SmartGrid Surcap.\*

## Arrêt (Arrêt/Marche)

Cette ligne de menu s'affiche pour les programmes de chauffage « Confort » et « Personnalisé ».

« Marche » signifie que la température ambiante est augmentée en fonction du réglage de « SmartGrid Surcap.°C » lorsque « SmartGrid Surcap. » est activée. Cette fonction ne sert pas au contrôle des prix de l'électricité.



Menu : « Installateur/Réglages/Circ Chauffage/Circ Chauffage 1/ Programme ».

🔅 Rég. progr. CCH1 économie		
Changement temp. ambiante Arrêt, délais démar.	-2.0 Non	
SmartGrid Blocage	Marche	
Réinitialisation Programme		ок

Menu : « Installateur/Réglages/Circ Chauffage/Circ Chauffage 1/ Programme/Économie ».

## **Pomp A Chaleur**

#### Blocage SmartGrid. PAC

Non (Non/Oui)

L'option « Oui » bloque la pompe à chaleur lorsque la fonction « SmartGrid Blocage » est activée.

La fonction « Tarif » permet également de bloquer la pompe à chaleur (via le contrôle à distance). Pour en savoir plus, voir le « manuel d'installation et de maintenance ».

## Appoint

#### SmartGrid Blocage EL

Non (Non/Oui)

L'option « Oui » bloque l'appoint lorsque la fonction « SmartGrid Blocage » est activée.

La fonction « Tarif » permet également de bloquer l'appoint (via le contrôle à distance). Pour en savoir plus, voir le « manuel d'installation et de maintenance ».

## **Ballon ECS**

## SmartGrid Blocage °C\*

## Arrêt (Arrêt/-1...-50)

Lorsque la fonction « SmartGrid Blocage » est activée, le point de consigne du chauffage du ballon ECS est réduit de la valeur définie dans ce menu.

#### SmartGrid Prix bas °C\*

## Arrêt (Arrêt/1...30)

Lorsque la fonction « SmartGrid Prix bas » est activée, le point de consigne du chauffage du ballon ECS est augmenté de la valeur définie dans ce menu.

#### SmartGrid Surcap. °C\*

Arrêt (Arrêt /1...30)

Non (Non/Oui)

Lorsque la fonction « SmartGrid Surcap. » est activée, le point de consigne du chauffage du ballon ECS est augmenté de la valeur définie dans ce menu.

Cette fonction ne sert pas au contrôle des prix de l'électricité.

## SmartGrid Surcap. bloc. PAC

L'option « Oui » bloque le chauffage du ballon ECS à l'aide de la pompe à chaleur lorsque la fonction « SmartGrid Surcap. » est activée.

Cette fonction ne sert pas au contrôle des prix de l'électricité.

🌻 Pomp A Chaleur		
Démarr. à Degrés minute	-60	
Démarr. à Degré min. rafraîch.	0	
Diff Max PAC Départ °C	10	
Diff Max PAC Appoint °C	14	OK
Diff entre PAC	-60	UK
Diff entre PAC Rafraîch.	0	
Tempo entre PAC	30	
Prio Air/Eau °C	7	
Prio ECS Air/Eau °C	0	
SmartGrid Blocage PAC	Oui	
PAC 1		

Menu : « Installateur/Réglages/Pompe A chaleur »

🌣 Appoint		
Tarif EL	Oui	
Prog. Tarif EL Hebdo		
SmartGrid Blocage EL	Oui	
E1 Pompe de charge PAC1 (0	511) <b>%100</b>	OK
E2 Pompe de charge PAC1 (0	511) 9 <b>70</b>	UK
E3 Pompe de charge PAC1 (0	511) 9 <b>70</b>	
		$\mathbf{\mathbf{V}}$

Partie du menu « Installateur/Réglages/Appoint ».

💭 Ballon ECS		
Période Boucl ECS	15	
Diff. start Ballon ECS Ext.	5	
Prog. hebdo Boucl ECS		
SmartGrid Blocage °C	Arrêt	or
SmartGrid Prix bas °C	Arrêt	UK
SmartGrid Surcap.°C	Arrêt	
SmartGrid Surcap. bloc. PAC	Non	$\mathbf{V}$
Heure extraECS Contrôle Dist.	0.0	

Partie du menu « Installateur/Réglages/Ballon ECS ».

## Chauffage du Tampon

Le menu s'applique uniquement aux systèmes comportant un tampon (types de système CTC EcoLogic 4 à 6) si un tampon a été défini.

## SmartGrid Prix bas °C\*

°C\* Arrêt (Arrêt/1...30)

Lorsque la fonction « SmartGrid Prix bas » est activée, le point de consigne du chauffage du tampon est augmenté de la valeur définie dans ce menu.

## SmartGrid Surcap. °C\*

Arrêt (Arrêt /1...30)

Lorsque la fonction « SmartGrid Surcap. » est activée, le point de consigne du chauffage du tampon est augmenté de la valeur définie dans ce menu.

Cette fonction ne sert pas au contrôle des prix de l'électricité.

## **Regl. Piscine**

## SmartGrid Blocage °C

Arrêt (Arrêt/-1...-50)

Lorsque la fonction « SmartGrid Blocage » est activée, le point de consigne du chauffage de la piscine est réduit de la valeur définie dans ce menu.

## SmartGrid Prix bas °C\*

Arrêt (Arrêt/1...50)

Lorsque le prix de l'énergie est « Bas » et que la fonction « SmartGrid Prix bas » est activée, le point de consigne du chauffage de la piscine est augmenté de la valeur définie dans ce menu.

### SmartGrid Surcap. °C\*

## Arrêt (Arrêt /1...50)

Lorsque le réseau électrique est en « Surcapacité » et que la fonction « SmartGrid Surcap. » est activée, le point de consigne du chauffage de la piscine est augmenté de la valeur définie dans ce menu.

Cette fonction ne sert pas au contrôle des prix de l'électricité.

## Réglage Rafraîchissement

## SmartGrid Prix bas °C\*

Arrêt (Arrêt/1...5)

Lorsque la fonction « SmartGrid Prix bas » est activée, le point de consigne de la température ambiante est réduit de la valeur définie dans ce menu.

## SmartGrid Surcap. °C\*

Arrêt (Arrêt /1...5)

Lorsque la fonction « SmartGrid Surcap. » est activée, le point de consigne de la température ambiante est augmenté de la valeur définie dans ce menu.

Cette fonction ne sert pas au contrôle des prix de l'électricité.

🌣 Chauffage du Tampon		
Tampon Max °C	55	
Tampon Min °C	30	
Diff Tampon / Départ °C	0	
Diff Tampon Start/Stop °C	5	OK
Consigne Prog Hebdo °C	50	UK
Prog. hebdo Tampon		
SmartGrid Prix bas °C	Arrêt	$\mathbf{V}$
SmartGrid Surcap.°C	Arrêt	

Menu : « Installateur/Réglages/Tampon ».

Ö Piscine		
Piscine	On	
Temp Piscine °C	25	
Diff Piscine °C	1.0	
Prio Piscine °C	Bas	OK
SmartGrid Blocage °C	Arrêt	UK
SmartGrid Prix bas °C	Arrêt	
SmartGrid Surcap.°C	Arrêt	
Bloc. piscine	Arrêt	
Prog. Bloc. Piscine Hebdo		

Menu : « Installateur/Paramètres/Piscine ».

🔅 Réglage Rafraîchissement		
Temp. ambiante Rafraîch.°C	25.0	
Rafraîch. autorisé par temp ext.°Arrêt		
Délai démar. rafr. actif	10	
Délai dem. rafr. après arrêt chau10		
Temp. Min Départ °C	18	OK
Delais démarrage	180	
Interval calcul temp. dép. rafr.	Arrêt	$\mathbf{\mathbf{V}}$
Démar Refroid. si Temp	1.0	
Stop Refroid. si Temp	0.5	
Temp Dép si T° Ext +20 °C	20	
Temp Dép si T° Ext +40 °C	20	
Deltat T à 20°C extérieur	2	
Deltat T à 40°C extérieur	2	
SmartGrid Prix bas °C	Arrêt	
SmartGrid Surcap.°C	Arrêt	
Blocage Externe Rafraîch.	Arrêt	
Blocage Program. Rafraîch.		

Menu : « Installateur/Réglages/Rafraîchissement ».

\*La valeur maximale et les températures minimales sont définies par le logiciel.