Guida rapida



P

Controllo intelligente dei prezzi dell'elettricità / SmartGrid

CTC EcoLogic L/M, CTC EcoPart i600M, CTC EcoPart 400 Pro, CTC EcoZenith i255/i360/i555 Pro, CTC EcoVent i360F, CTC EcoHeat 400, CTC GS/GSi 600

🏹 Impost. Pr	ezzi o	dell'elettr. 👔 🚺
Controllo dei prezzi		On
Regioni		
Dinamico		Sì
Limite alto	SEK	X0000.0000
Limite basso	SEK	X0 0 0 0 .0 0 0 0 UK
Standard		Alto
Giorni di calcolo		2
Anteprima dati		
Offset %		0
Larghezza %		50



Controllo dei prezzi dell'elettricità tramite myUplink

Collegando l'app mobile myUplink alla pompa di calore, i prezzi spot della borsa elettrica regionale possono essere scaricati continuamente sulla pompa di calore.

Nel display è possibile definire tre categorie di prezzi: "Alto", "Medio" e "Basso".

Se il prezzo spot è superiore al valore limite "Alto", la funzione "SmartGrid Blocco" viene attivata per i sottosistemi per i quali è stata impostata (menu "Impostazioni").

Se il prezzo è inferiore al valore limite "Basso", la funzione "SmartGrid Prezzo basso" viene attivata per i sottosistemi per i quali è stata impostata.

La funzione "SmartGrid sovracap. °C" non viene utilizzata per il controllo dei prezzi dell'elettricità.

Nota:

Per ottenere i prezzi corretti dell'elettricità, occorre innanzitutto impostare il paese in cui è installato il sistema.



Regolazione dell'impostazione "Paese"

Fare clic sul simbolo "Paese" nel menu "Installatore/ Display" per visualizzare i paesi o le regioni che è possibile selezionare. Il paese preimpostato (evidenziato in verde) dipende dalla lingua selezionata.

"English" è l'impostazione predefinita della lingua, il che significa che "GB United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" è l'impostazione predefinita del paese.

Selezionare il paese in cui è installato il sistema. In base al paese selezionato, le impostazioni di fabbrica specifiche del prodotto possono variare.

È necessario selezionare "Paese" anche per ottenere i prezzi corretti per il controllo dei prezzi dell'elettricità tramite l'app mobile myUplink.



Menu "Def. Comunicazione"

Definire innanzitutto "Prezzi dell'elettr." nel menu "Installatore/Definire/Comunicazione".

Prezzi dell'elettr. myUplink/myUplink est./BMS/No

Selezionare "myUplink" per collegare la pompa di calore all'app mobile myUplink per il controllo dei prezzi dell'elettricità.

Selezionare "myUplink est." per connettersi tramite myUplink a un'app di controllo dei prezzi esterna. Questa opzione non è attualmente disponibile.

Selezionare "BMS" per connettersi tramite la gestione della proprietà.



Menu: "Installatore/Display/Paese".

AX Åland Islands

Def. Comunicazione		
myUplink	Sì	
Web	No	
Prezzi dell'elettr.	myUplink	${\color{black}}$
		ок
		V

Menu: "Installatore/Definire/Comunicazione".



Impostazioni di comunicazione

Assicurarsi che "myUplink" sia selezionato nel menu "Def. Comunicazione".

Selezionare "Prezzi dell'elettr." nel menu "Installatore/ Impostazioni/Comunicazione" per accedere a "Impost. Prezzi dell'elettr."

Impostazioni dei prezzi dell'elettricità

Controllo dei prezzi

On/Off

Selezionare "On" per visualizzare le altre righe del menu "Impost. Prezzi dell'elettr."

Regioni SE01/SE02/SE03/SE04

Fare clic su "OK" sulla riga "Regioni". Se per il paese selezionato sono state definite delle regioni (vedere il menu "Installatore/Display/Paese"), qui vengono visualizzate le regioni di prezzo di tale paese. In caso contrario, viene visualizzato il testo "Nessuna regione disponibile". In questo esempio, vengono visualizzate le regioni dei prezzi svedesi.

Dinamico

Sì/No

"Sì" significa che i prezzi dell'elettricità vengono calcolati in base ad algoritmi di prezzo che definiscono le categorie di prezzo ("Alto", "Medio" e "Basso").

Fare clic su "OK" sulla riga "Anteprima dati" per visualizzare un grafico dei prezzi dell'elettricità calcolati sull'intervallo di tempo selezionato ("Giorni di calcolo").

Il grafico può essere visualizzato anche facendo clic sull'icona "Prezzi dell'elettr." nel menu principale "Funzionamento" (vedere la sezione "Funzionamento").

Limite alto

Impostare il valore limite al di sopra del quale il prezzo dell'elettricità viene definito come "Alto" (nell'esempio, il valore limite è SEK 3.50). Può essere utilizzato insieme alla funzione di calcolo dinamico dei prezzi per definire un intervallo di prezzi "Alto" diverso da quello determinato dalla funzione di calcolo dinamico dei prezzi.

I prezzi definiti come "Alto" attivano la funzione "SmartGrid Blocco".

Limite basso

Impostare il valore limite al di sotto del quale il prezzo dell'elettricità viene definito come "Basso" (nell'esempio, il valore limite è SEK 1.50). Può essere utilizzato insieme alla funzione di calcolo dinamico dei prezzi per definire un intervallo di prezzi "Basso" diverso da quello determinato dalla funzione di calcolo dinamico dei prezzi.

I prezzi definiti come "Basso" attivano la funzione "SmartGrid Prezzo basso"

Standard

Alto/Medio/Basso

Selezionare la categoria di prezzo da applicare se non è possibile recuperare i prezzi.

🗘 Impost. Comunicazione	
Ethernet	
BMS	
myUplink	
Prezzi dell'elettr.	ок

Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione".

Ö Impost. Pr	ezzi c	dell'elettr. 👔 🚺
Controllo dei prezzi		On
Regioni		
Dinamico		Sì
Limite alto	SEK	+0003.5000
Limite basso	SEK	+0001.5000
Standard		Alto
Giorni di calcolo		10
Anteprima dati		
Offset %		0
Larghezza %		50

Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr." dove è selezionato "Installatore/Definire/Comunicazione/ myUplink:Si".



Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr./ Regioni" dove è selezionato "Installatore/Definire/Comunicazione/ myUplink:Si".

Giorni di calcolo

Selezionare il numero di giorni su cui si baserà il calcolo dinamico del prezzo dell'elettricità. Poiché il calcolo dinamico si basa sul prezzo medio giornaliero, un numero maggiore di giorni di calcolo determina un valore più stabile e affidabile.

Vedere anche la sezione "Esempio: Impostazioni del prezzo dell'elettricità".

Anteprima dati

Fare clic su "Anteprima dati" per visualizzare i prezzi dell'elettricità durante il periodo selezionato in forma grafica.

Offset % 0 (0...100)

Immettere il codice "4003" nel menu "Installatore/ Servizio/Impostazioni codificate/Codice" per visualizzare la riga del menu "Offset %".

"Offset" è il limite tra cui viene determinato il prezzo "Alto" e il prezzo "Medio" dell'elettricità e si basa sul prezzo medio per il numero di giorni utilizzati nel calcolo.

Vedere anche la sezione "Esempio: Impostazioni del prezzo dell'elettricità".

Larghezza % 50 (0...200)

Immettere il codice "4003" nel menu "Installatore/ Servizio/Impostazioni codificate/Codice" per visualizzare la riga del menu "Larghezza %".

"Larghezza" è la fascia di prezzo verticale in cui il prezzo dell'elettricità è considerato "Medio".

Vedere anche la sezione "Esempio: Impostazioni del prezzo dell'elettricità".



Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr./ Anteprima dati".



Menu: "Installatore/Servizio/Impostazioni codificate/Codice".

Esempio: Impostazioni dei prezzi dell'elettricità

Questa sezione mostra un esempio di impostazioni dei prezzi dell'elettricità.

Calcolo dei prezzi dell'elettricità con e senza impostazioni di valori limite

L'utente può scegliere se utilizzare o meno la funzione di calcolo dinamico dei prezzi.

L'esempio seguente mostra il significato delle impostazioni che utilizzano la funzione di calcolo dinamico (sia con che senza valori limite) per determinare le categorie di prezzo dell'elettricità "Alto", "Medio" e "Basso":

Valori limite inseriti

In questo esempio, vengono immessi i valori limite e viene selezionato il calcolo dinamico.

Limite alto": SEK 3.50

Significa che la categoria di prezzo dell'elettricità "Alto" è definita con il valore limite come l'impostazione più bassapossibile durante l'intero periodo.

"Limite basso": SEK 1.50

Significa che la categoria di prezzo dell'elettricità "Basso" è definita con il valore limite come l'impostazione più alta possibile durante l'intero periodo.

Nessun valore limite immesso

Nell'esempio, non vengono immessi valori limite e viene selezionato il calcolo dinamico. Le categorie dei prezzi dell'elettricità sono definite dagli algoritmi di calcolo.

📿 Impost. Prezzi dell'elettr. Controllo dei prezzi On Regioni Dinamico Sì Limite alto SEK +0003.5000 ОК Limite basso SEK 1 .5 0 0 0 0 0 + 0 Standard Alto Giorni di calcolo 10

Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr." Calcolo dinamico con valori limite.



Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr./ Anteprima dati".

Calcolo dinamico con valori limite.

Ö Impost. Prezz	zi dell'elettr. 🛛 👔 📘	
Controllo dei prezzi	On	
Regioni		
Dinamico	Sì	
Limite alto	X0000.000 🜅	L.
Limite basso	хоооо.оооо 💾	ĸ
Standard	Alto	
Giorni di calcolo	10	7

Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr." Calcolo dinamico senza valori limite.



Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr./ Anteprima dati".

Calcolo dinamico senza valori limite.

Ö

Esempio: Offset %

Aumentando il valore "Offset %", il limite tra il prezzo "Medio" e quello "Alto" viene spostato verso l'alto.

Vedere i menu "Anteprima dati" (A) e (B) di seguito. I grafici riflettono le impostazioni nel menu "Impost. Prezzi dell'elettr."

Nel menu "Anteprima dati" (A), "Offset %" è stato impostato su "0" (impostazione di fabbrica) e nel menu "Anteprima dati" (B), "Offset %" è stato impostato su "100".

Si noti che a "Offset %": "100", il prezzo dell'elettricità è considerato "Alto" per periodi più brevi rispetto a "Offset %": "0".

Ö Impost. Pro	ezzi o	dell'	ele	ett	r.			1		
Controllo dei prezzi		On								
Regioni										
Dinamico		Sì								
Limite alto	SEK	X 0	0	0	0	.0	0	0	0	OK
Limite basso	SEK	X 0	0	0	0	.0	0	0	0	UK
Standard		Alto)							
Giorni di calcolo		2								$\mathbf{\vee}$
Anteprima dati										
Offset %		100								
Larghezza %		0								

Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr."
Offset % = 100.



Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr./ Anteprima dati".

Offset % = 0.



Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr./ Anteprima dati".

Offset % = 100.

Esempio: Larghezza %

Vedere i menu "Anteprima dati" (A) e (B) di seguito. I grafici riflettono le impostazioni nel menu "Impost. Prezzi dell'elettr."

Il menu di visualizzazione "Anteprima dati" (A) mostra che l'intervallo di prezzo "Medio" diventa molto ampio quando "Offset %" e "Larghezza %" sono impostati sui valori massimi. Nella maggior parte dei casi, l'elettricità verrà quindi considerata un prezzo "Medio".

Nel menu di visualizzazione "Anteprima dati" (B), "Larghezza %" è stato impostato su "0", il che significa che la gamma di prezzi "Medio" scompare e il prezzo dell'elettricità è considerato solo "Alto" o "Basso" a seconda del prezzo medio dell'elettricità.

Controllo dei prezzi On Regioni Dinamico Sì
Regioni Dinamico Sì
Dinamico Sì
Limite alto SEK X0000.0000
Limite basso SEK X0000.000
Standard Alto
Giorni di calcolo 2
Anteprima dati
Offset % 100
Larghezza % 200

Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr." Larghezza % = 200, Offset % = 100.



Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr./ Anteprima dati".

Larghezza % = 200, Offset % = 100.



Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr./ Anteprima dati".

Larghezza % = 0.

Esempio: Giorni di calcolo

Se "Giorni di calcolo" è impostato su "1", il prezzo medio viene rinnovato e calcolato ogni giorno.

💭 Impost. Prezzi dell'elettr.								7		
Controllo dei prezzi		On								
Regioni										
Dinamico		Sì								
Limite alto	SEK	X 0	0	0	0	.0	0	0	0	OK
Limite basso	SEK	X 0	0	0	0	.0	0	0	0	UK
Standard		Alto								
Giorni di calcolo		1								$\mathbf{\nabla}$
Anteprima dati										
Offset %		100								
Larghezza %		100								

Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr."

Giorni di calcolo = 1.



Menu: "Installatore/Impostazioni/Comunicazione/Prezzi dell'elettr./ Anteprima dati".

Giorni di calcolo = 1.



Funzionamento

Per visualizzare il menu "Funzionamento" per "Prezzi dell'elettr.", fare clic sull'icona "Prezzi dell'elettr." nella barra delle icone del menu principale "Funzionamento".

Lo stato delle funzioni SmartGrid per ciascun sottosistema è mostrato nei sottomenu "Funzionamento".



Menu: "Funzionamento" (CTC Ecologic L).



Menu: "Funzionamento/Prezzi dell'elettr.".



Questo menu viene visualizzato se nel menu "Installatore/Definire/Comunicazione" è stato definito "Prezzi dell'elettr.".

Modalità prezzo dell'elettr.

Indica la categoria di prezzo corrente ("Alto", "Medio" o "Basso").

Alto

Prezzo dell'elettr./kWh SEK 7.5

Indica il prezzo corrente dell'elettricità nella valuta locale.

Visualizzare il grafico "Anteprima dati" facendo clic sull'icona "Grafico" in basso a sinistra nella schermata del menu.

Attivazione delle funzioni SmartGrid

Le funzioni SmartGrid sono utili, ad esempio, per aumentare facilmente la temperatura nella stanza o nel serbatoio dell'acqua calda (serbatoio ACS) guando il prezzo dell'elettricità è basso ("SmartGrid Prezzo basso") o, in alternativa, per ridurre il setpoint della piscina o bloccare il riscaldatore supplementare quando il prezzo dell'elettricità è alto ("SmartGrid Blocco"). Ciò si ottiene sia attivando/definendo le funzioni SmartGrid correnti (come descritto in questa sezione), sia regolando le impostazioni SmartGrid per il rispettivo sottosistema (circuito di riscaldamento, serbatoio dell'acqua calda, piscina, ecc.) nei menu di impostazione descritti nella sezione "Impostazioni: funzioni SmartGrid".

SmartGrid può essere attivato utilizzando i seguenti metodi:

(In modalità normale, la priorità passa all'attivazione successiva nell'elenco)

- 1. Tramite gli ingressi digitali sulla scheda a circuito stampato.
- 2 Impostando un programma settimanale in cui specificare l'ora in cui saranno attive le diverse funzioni SmartGrid.
- 3. Utilizzando il controllo intelligente dei prezzi dell'elettricità tramite l'app.

1. Ingressi digitali

I seguenti segnali possono essere definiti come segnali di ingresso:

- Morsettiere K22–K25
- Accessorio wireless della serie SmartControl
- Ingresso digitale BMS 0-7.

Per prima cosa, assegnare un ingresso digitale a "SmartControl A" ("SG A") e "SmartControl B" ("SG B") nel menu "Installatore/Definire/Controllo remoto".

Nell'esempio, a "SmartControl A" è stato assegnato l'ingresso "K22" e a "SmartControl B" è stato assegnato l'ingresso "K23".

Per ottenere la funzione SmartGrid "SG Prezzo basso", l'ingresso "K23" ("SG B") deve essere aperto e l'ingresso "K22" ("SG A") deve essere chiuso.

K22 (SG A)	K23 (SG B)	Funzione
Off	Off	Normale
Off	Attiva	SmartGrid Prezzo basso
Attiva	Attiva	SmartGrid sovracap. °C
Attiva	Off	SmartGrid Blocco

2. Programma SmartGrid

Per visualizzare la riga di menu "Programma SmartGrid" nel menu "Installatore/Impostazioni", a "SmartControl A" deve essere assegnato prima un programma settimanale (1-30) nel menu "Installatore/Definire/Controllo remoto".

Nel menu "Programma SmartGrid", impostare gli orari in cui la rispettiva funzione SmartGrid sarà attiva durante la settimana.

Nell'esempio a destra, la funzione "SmartGrid Blocco" è stata impostata per essere attiva nei giorni feriali tra le 7:30 e le 21:00.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei programmi, vedere la sezione "Programma settimanale" nel "Manuale di installazione e manutenzione".

Oltre ad esse	re
SmartGrid de	eve
menu delle ir	nĮ
sottosistema	; \

1.

attivate, le funzioni ono essere impostate nel postazioni del rispettivo edere la sezione "Impostazioni: funzioni SmartGrid".

_	💌 Def. Controllo			
	Controllo remoto	Pin	Programma	
	SmartControl A	K22	1	
	SmartControl B	K23		
	Ventil. Ridotta	Off	Off	OK
	Ventil. Normale	Off	Off	UK
	Ventil. Potenziata	Off	Off	
	Ventil. Non abitata	Off		\mathbf{V}

Menu: "Installatore/Definire/Controllo remoto".

2.)	
	🗭 Impostazioni	
	Comunicazione	
	/entilazione	
	Sensori di corrente	
	Programma controllo ondulazio	OK
	Programma SmartGrid	UK
	Salva impostazioni	
	Carica impostazioni	
	Carica impostazioni di fabbrica	

Parte del menu "Installatore/Impostazioni".



Menu: "Installare/Impostazioni/Programma SmartGrid".

Impostazioni: funzioni SmartGrid

I menu delle impostazioni (Installatore/Impostazioni/) per i sottosistemi* - circuito di riscaldamento, pompa di calore, riscaldamento supplementare (resistenza elettrica), serbatoio ACS, piscina, raffrescamento, serbatoio inerziale, serbatoio superiore e inferiore vengono utilizzati per specificare cosa accade quando le funzioni SmartGrid sono attive per il sottosistema (vedere la sezione "Attivazione delle funzioni SmartGrid").

Le impostazioni/intervalli delle impostazioni delle funzioni SmartGrid relative al controllo intelligente dei prezzi dell'elettricità, "SmartGrid Blocco" e "SmartGrid Prezzo basso", sono elencati di seguito (il valore di fabbrica per le funzioni SmartGrid è indicato in grassetto).

Circuito riscaldamento . SmartGrid Prezzo basso °C **Off**/1...5°C SmartGrid Blocco Off/On Programma di riscaldamento Comfort: SmartGrid Prezzo basso Off/On Personalizza: SmartGrid Prezzo basso Off/On SmartGrid Blocco Off/On Economico: SmartGrid Blocco Off/On . Pompa di calore SmartGrid Blocco. HP No/Sì **Risc.supplementare/resistenze elettriche** SmartGrid Blocco resist. Immersa Serb ACS/serbatoio inferiore/serbatoio superiore SmartGrid Blocco °C Off/-1...-50°C SmartGrid Prezzo basso °C Off/1...30°C Serbatoio inerziale . SmartGrid Prezzo basso °C Off/1...30°C Piscina

SmartGrid Blocco °C Off/-1...-50°C .

No/Sì

SmartGrid Prezzo basso °C Off/1...50°C

Raffrescamento

SmartGrid Prezzo basso °C Off/1...5°C .

*I sottosistemi che possono essere definiti dipendono dalla configurazione del sistema/dal modello della pompa di calore.



Parte del menu "Installatore/Impostazioni" per CTC EcoLogic.

Esempio: Impostazioni "funzione SmartGrid"

Impost. Piscina

In base alle impostazioni nella sezione "Impost. Piscina", il setpoint della piscina viene aumentato di 5°C quando il prezzo dell'elettricità è basso (quando la funzione "SmartGrid Prezzo basso" è attiva) e viene ridotto di 10°C* quando il prezzo dell'elettricità è alto (quando la funzione "SmartGrid Blocco" è attiva).

Impost. Risc. supplementare

Nel menu "Impost. Risc. supplementare", viene specificato che il riscaldamento elettrico sarà bloccato quando il prezzo dell'elettricità è alto (quando la funzione "SmartGrid Blocco" è attiva).



Menu "Impostazioni"

Le impostazioni per i sottosistemi si trovano nei sottomenu "Installatore/Impostazioni".

La funzione "SmartGrid sovracap. °C" non viene utilizzata per il controllo dei prezzi dell'elettricità, ma viene descritta nei sottomenu seguenti.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Controllo dei prezzi dell'elettricità tramite myUplink".

Impost. Circuito riscaldamento

Selezionare "Circuito riscaldamento" nel menu "Installatore/Impostazioni", quindi impostare il circuito di riscaldamento.

Nel menu "Impost. Circuito riscaldamento 1", selezionare di quanti gradi deve essere aumentato il setpoint del circuito di riscaldamento quando le funzioni "SmartGrid Prezzo basso" e/o "SmartGrid sovracap. °C" sono attive.

SmartGrid Prezzo basso °C

Off (Off/1...5)

Impostazione per aumentare la temperatura ambiente al prezzo energetico "Basso" tramite SmartGrid.

SmartGrid sovracap. °C Of

Off (Off/1...5)

Impostazione per aumentare la temperatura ambiente al prezzo dell'energia "Sovracap.", tramite SmartGrid. Questa funzione non è utilizzata per il controllo dei prezzi dell'elettricità.

SmartGrid Blocco

Off (Off/On)

"On" significa che il circuito di riscaldamento è bloccato a un prezzo energetico "Alto" tramite SmartGrid. Se la temperatura esterna scende al di sotto del valore impostato nel menu "Riduzione notturna fino a °C", questa funzione non è attivata.

🂢 Impost. Piscina		
Piscina	On	
Temp piscina °C	25	
Diff. piscina °C	1.0	
Priorità piscina	Basso	OK
SmartGrid Blocco °C	-10	UK
SmartGrid Prezzo basso °C	5	
SmartGrid Sovracap. °C	Off	

Parte del menu "Installatore/Impostazioni/Piscina".

🔅 Impost. Risc. supp	plementa	re 🏠	\checkmark
Tariffa EL	Sì		
Programma tariffa EL			
SmartGrid Blocco resist. imn	ners،Sì		
E1 pompa di carico PDC1 (G1	1) %100		or
E2 Pompa di carico PDC1 (G1	1) %70		UK
E3 Pompa di carico PDC1 (G1	1) %70		

Parte del menu "Installatore/Impostazioni/Risc supplementare".

🏹 Impostazioni	
Circuito riscaldamento	
Pompa di calore	
Risc. supplementare	
Serb ACS	OK
Serbatoio inerziale	UK

Parte del menu "Installatore/Impostazioni" (CTC Ecologic L).

Circuito risc	aldamen 🟠	
Programma		
Curva riscaldamento		
Max mandata primario °C	55	
Min mandata primario °C	Off	OK
Modalità, riscaldamento	Auto	UK
Modalità riscaldamento, est.		
Modalità risc, programma		$\mathbf{\vee}$
T est, riscaldamento Off °C	18	
Tempo, riscaldamento Off (min)) 120	
Riduzione notturna fino a °C	5	
Temp ambiente ridotta riduz. n	o-2	
Temp ambiente ridotta vacanza	-2	
Mand. primario ridotta riduz. n	o-3	
Mand. primario ridotta vacanza	1-3	
Velocità pompa circ. riscaldame	r100	
Allarme temp ambiente °C	5	
SmartGrid Prezzo basso °C	Off	
SmartGrid Sovracap. °C	Off	
SmartGrid Blocco	Off	

Parte del menu "Installatore/Impostazioni/Circuito riscaldamento/ Circuito riscaldamento 1".

*Le temperature minime e massime hanno limiti definiti dal software.

Programma

Selezionare "OK" nella riga di menu "Programma" nel menu "Impost. Circuito riscaldamento" per regolare le impostazioni per i programmi di riscaldamento "Economico", "Comfort" e "Personalizza". Il programma selezionato è contrassegnato da una "X".

A seconda del programma di riscaldamento, è possibile impostare le seguenti funzioni SmartGrid:

SmartGrid Blocco

Off (Off/On)

Questa riga di menu viene visualizzata per il programma di riscaldamento "Economico" o "Personalizza".

"On" indica che il programma di riscaldamento è attivato quando la funzione "SmartGrid Blocco" è attiva.

SmartGrid Prezzo basso* Off (Off/On)

Questa riga di menu viene visualizzata per il programma di riscaldamento "Comfort" o "Personalizza".

"On" indica che la temperatura ambiente viene aumentata in base alle impostazioni di "SmartGrid Prezzo basso °C" quando la funzione "SmartGrid Prezzo basso" è attiva.

SmartGrid sovracap. °C*

Off (Off/On)

Questa riga di menu viene visualizzata per il programma di riscaldamento "Comfort" o "Personalizza".

"On" indica che la temperatura ambiente viene aumentata in base alle impostazioni di "SmartGrid sovracap. °C" quando la funzione "SmartGrid sovracap. °C." è attiva. Questa funzione non è utilizzata per il controllo dei prezzi dell'elettricità.

Impost. Programma circ. risc Economico X Normale Impost. Programma circ. risc Comfort Impost. Personalizza

Menu: "Installatore/Impostazioni/Circuito riscaldamento/Circuito riscaldamento 1/Programma".

💭 Impost. Programma	econom 🟠	
Modifica temp ambiente °C	-2.0	
Ritardo Off, min	No	
SmartGrid Blocco	On	
Resetta programmazione		ОК
		$\mathbf{\vee}$

Menu: "Installatore/Impostazioni/Circuito riscaldamento/Circuito riscaldamento 1/Programma/Economico".

Impost. Pompa di calore

SmartGrid Blocco. HP

No (No/Sì)

"Sì" indica che la pompa di calore è bloccata quando la funzione "SmartGrid Blocco" è attiva.

La funzione "Tariffa EL" può essere utilizzata anche per bloccare la pompa di calore (tramite controllo remoto). Per ulteriori informazioni, consultare il "Manuale di installazione e manutenzione".

Impost. Risc. supplementare

SmartGrid Blocco resist. Immersa No (No/Sì)

"Sì" indica che il riscaldamento supplementare è bloccato quando la funzione "SmartGrid Blocco" è attiva.

La funzione "Tariffa EL" può essere utilizzata anche per bloccare il riscaldamento supplementare (tramite controllo remoto). Per ulteriori informazioni, consultare il "Manuale di installazione e manutenzione".

Impost. Serb. ACS

SmartGrid Blocco °C*

Off (Off/-1...-50)

Il setpoint per il riscaldamento del serbatoio ACS viene ridotto del valore impostato in questo menu quando la funzione "SmartGrid Blocco" è attiva.

SmartGrid Prezzo basso °C*

Il setpoint per il riscaldamento del serbatoio ACS viene aumentato del valore impostato in questo menu quando la funzione "SmartGrid Prezzo basso" è attiva.

SmartGrid sovracap. °C*

Off (Off/1...30)

Off (Off/1...30)

Il setpoint per il riscaldamento del serbatoio ACS viene aumentato del valore impostato in questo menu quando la funzione "SmartGrid sovracap. °C" è attiva.

Questa funzione non è utilizzata per il controllo dei prezzi dell'elettricità.

SmartGrid sovracap. blocco PDC No (No/Sì)

"Sì" indica che il riscaldamento del serbatoio ACS che utilizza la pompa di calore è bloccato quando la funzione "SmartGrid sovracap. °C" è attiva.

Questa funzione non è utilizzata per il controllo dei prezzi dell'elettricità.

💭 Impost. Pompa di calore		
Avvio a gradi minuto	-60	
Avvio raffrescamento a gradi m	niı0	
Diff. max primario PDC °C	10	
Diff. max primario PDC Risc. su	p 14	OK
Diff tra compress.	-60	UK
Diff. tra compress. Raffrescamen0		
Ritardo tra compress.	30	\mathbf{V}
Priorità Aria/Acqua °C	7	
Priorità ACS Aria/Acqua °C	0	
SmartGrid Blocco PDC	Sì	
Pompa di calore 1		

Menu: "Installatore/Impostazioni/Pompa di calore".

Ö Impost. Risc.	supplementare 👚	
Tariffa EL	Sì	
Programma tariffa EL		
SmartGrid Blocco resist	t. immers _i Sì	
E1 pompa di carico PDC	C1 (G11) %100	or
E2 Pompa di carico PDC	C1 (G11) %70	UK
E3 Pompa di carico PDC	C1 (G11) %70	
		$\mathbf{\vee}$

Parte del menu "Installatore/Impostazioni/Risc supplementare".

💭 Impost. Serb. ACS		
Tempo ricir. ACS (min)	15	
Diff avvio serb ACS est	5	
Programma ricirc. ACS		
SmartGrid Blocco °C	Off	OK
SmartGrid Prezzo basso °C	Off	UK
SmartGrid Sovracap. °C	Off	
SmartGrid Sovracap. blocco PDC	No	$\mathbf{\vee}$
Tempo ExtraACS Contr. Remoto	0.0	

Parte del menu "Installatore/Impostazioni/Serb ACS".

Impost. Serbatoio inerziale

Questo menu è disponibile solo nei sistemi con serbatoio inerziale (tipo di sistema CTC Ecologic 4-6) se ne è stato definito uno.

SmartGrid Prezzo basso °C*

Off (Off/1...30) Il setpoint per il riscaldamento del serbatoio inerziale viene aumentato del valore impostato in questo menu

SmartGrid sovracap. °C*

Off (Off/1...30)

Il setpoint per il riscaldamento del serbatoio inerziale viene aumentato del valore impostato in questo menu quando la funzione "SmartGrid sovracap. °C" è attiva.

quando la funzione "SmartGrid Prezzo basso" è attiva.

Questa funzione non è utilizzata per il controllo dei prezzi dell'elettricità.

Impost. Piscina

SmartGrid Blocco °C

Off (Off/-1...-50)

Il setpoint per il riscaldamento della piscina viene ridotto del valore impostato in questo menu quando la funzione "SmartGrid Blocco" è attiva.

SmartGrid Prezzo basso °C* Off (Off/1...50)

Il setpoint per il riscaldamento della piscina viene aumentato del valore impostato in questo menu con il prezzo energetico "Basso" (guando la funzione "SmartGrid Prezzo basso" è attiva).

SmartGrid sovracap. °C*

Off (Off/1...50)

Il setpoint per il riscaldamento della piscina viene aumentato del valore impostato in questo menu con il prezzo energetico "Sovracap." (quando la funzione "SmartGrid sovracap. °C" è attiva).

Questa funzione non è utilizzata per il controllo dei prezzi dell'elettricità.

Impost. Raffrescamento

SmartGrid Prezzo basso °C*

Off (Off/1...5)

Il setpoint per la temperatura ambiente viene ridotto del valore impostato in questo menu quando la funzione "SmartGrid Prezzo basso" è attiva.

SmartGrid sovracap. °C*

Off (Off/1...5)

Il setpoint per la temperatura ambiente viene ridotto del valore impostato in guesto menu guando la funzione "SmartGrid sovracap. °C" è attiva.

Questa funzione non è utilizzata per il controllo dei prezzi dell'elettricità.

🗭 Impost. Serbatoio inerziale		
T max serb °C	55	
T min serb °C	30	
Diff. serb vs primario °C	0	
Diff avvio/arresto serb °C	5	OK
Programma setpoint °C	50	UK
Programma serb. inerziale		
SmartGrid Prezzo basso °C	Off	\mathbf{V}
SmartGrid Sovracap. °C	Off	

Menu: "Installatore/Impostazioni/Serbatoio inerziale".

🂢 Impost. Piscina		
Piscina	On	
Temp piscina °C	25	
Diff. piscina °C	1.0	
Priorità piscina	Basso	OK
SmartGrid Blocco °C	Off	UK
SmartGrid Prezzo basso °C	Off	
SmartGrid Sovracap. °C	Off	
Blocco piscina	No	
Progr. blocco piscina		

Menu: "Installatore/Impostazioni/Piscina".

🂢 Impos. Raffrescame	nto	
Temp ambiente raffrescamento	'25.0	
Raffrescamento permesso da T e	eOff	
Ritardo attivo	10	
Ritardo Riscaldamento Off	10	ok
Mandata primario min °C	18	OK
Ritardo avvio	180	
Interv. calc. diff.	Off	$\mathbf{\vee}$
Avvio raffresc. a sovratemp. °C	1.0	
Arresto raffresc. a sovratemp. °C	0.5	
Temper. mandata primario a T e	:20	
Temper. mandata primario a T e։20		
Diff mandata primario a T ester	n 2	
Diff mandata primario a T ester	n 2	
SmartGrid Prezzo basso °C	Off	
SmartGrid Sovracap. °C	Off	
Blocco raffrescamento est	Off	
Blocco raffrescamento program	r	

Menu: "Installatore/Impostazioni/Raffrescamento".

*Le temperature minime e massime hanno limiti definiti dal software.